# **Ultrasonic Gun**

## Pistolet Ultrasonique pour l'élimination des taches au pré- et post-détachage

### Composants:

- générateur ultrasonique
- **Ultrasonic Gun** (=pistolet ultrasonique)
- récipient pour le produit liquide
- câble de connexion au réseau électrique
- tuyau de raccord (2 bornes y compris)
- 2 flacons

#### Installation:

- Choisir un endroit tout près du poste de détachage au niveau de la tête pour y mettre le générateur ultrasonique.
- Mettre le récipient pour le produit liquide à côté du générateur ultrasonique. .
- Raccorder le câble électrique du pistolet ultraonique au générateur.
- Connecter le pistolet ultrasonique **Ultrasonic Gun** et le récipient pour le produit liquide au moyen du tuyau de raccord.
- Remplir le récipient avec l' **Ultrasonic Booster**.
- Mettre la prise du courant.
- Mettre en marche le générateur ultrasonique.

## Propriétés:

En combinaison avec le produit **Ultrasonic Booster**, le **Ultrasonic Gun** élimine un grand nombre de taches au moyen de vibrations ultrasoniques extrêmement fines de la manière qu'il sera possible de traiter aussi des textiles délicats, tels que la soie ou la laine.

Le bout pointu en acier inoxidable est construit de la manière qu'on peut concentrer les forces mécaniques et les utiliser pour le traitement de petites surfaces.

## Emploi:

Ajuster d'abord la pulvérisation (à la vis du pistolet ultrasonique **Ultrasonic Gun**). Ensuite mettre le bout pointu du pistolet ultrasonique **Ultrasonic Gun** à plat sur la zone de la tache à traiter et travailler avec de petits mouvements circulaires.

En activant le déclencheur du pistolet ultrasonique, **Ultrasonic Booster** est appliqué automatiquement sur l'article à détacher et la tache est éliminée.

En cas de taches vieillies et difficiles à éliminer, tous les détachants SEITZ de pré- ou postdétachage peuvent être utilisés avec **Ultrasonic Booster** en observant les précautions d'habitude (épreuve à l'ourlet).

En cas d'emploi sur la table de détachage postérieur, la substance de la tache et le détachant peuvent être rincés et aspirés par le **pistolet ultrasonique**.

#### **ATTENTION:**

- Afin d'éviter des dommages aux fibres n'utiliser jamais **l'Ultrasonic Gun** sans l'**Ultrasonic Booster**.
- Afin d'éviter des dommages aux fibres, ne pas diriger le **Ultrasonic Gun** trop longtemps sur le même endroit!
- En cas de textiles, couleurs ou impressions délicats, nous recommandons de faire une épreuve sur l'ourlet avant le détachage!