

PADOTEX

*Imperméabilisant
textiles après NAS
en pulvérisation*

- Pulvériser **PADOTEX** à 20 cm environ sur textile sec et propre avant ou après repassage.
 - Insister sur le haut du vêtement : dos et manches.
 - Le repassage après l'application accentue l'efficacité de **PADOTEX**
 - Pour une pulvérisation homogène de **PADOTEX** liquide, utiliser de préférence un pistolet électrique ou, à la rigueur, un pistolet à air comprimé.
- PADOTEX n'altère en rien la couleur et le toucher. Utilisable sur tous textiles.**

CONDITIONNEMENT - Aérosol : 400 ml et 750 ml - Liquide : bidon de 5 l

PADOCUIR

*Imperméabilisant
pour cuirs
et peaux*

- Pulvériser **PADOCUIR** à 20 cm environ sur vêtement propre et fini.
 - Insister sur le haut du vêtement : dos et manches.
 - Pour une pulvérisation homogène de **PADOCUIR** liquide, utiliser de préférence un pistolet électrique ou, à la rigueur, un pistolet à air comprimé.
- PADOCUIR n'altère en rien la couleur et le toucher.**

CONDITIONNEMENT - Aérosol : 400 ml - Liquide : bidon de 5 l

APREMOTA

*Apprêt pour textiles
sans amidon*

Plis permanents

- Pulvériser **APREMOTA** sur textile sec et propre avant repassage.
 - Repasser avec un fer dont la température variera en fonction du support.
- Confère un toucher agréable et une bonne tenue à tous les textiles.*

APREMOTA n'altère en rien le toucher et la couleur.

CONDITIONNEMENT - Aérosol : 400 ml

DISTRIBUE PAR

REMOTA BP 12 - 64530 PONTACQ

