

## Détachant pour les taches de sang et de protéines.



### PROPRIÉTÉS :

**V 2** dissout le sang, les protéines fraîches, les résidus alimentaires, les sauces de poisson et de viande, les produits laitiers, la glace, la crème, le chocolat, le cacao, la sueur, la mayonnaise, le vomi et autres substances à base de protéine.

### UTILISATION :

**V 2** s'applique directement sur la tache. Le détachage s'effectue à la brosse de détachage.

Pour les taches persistantes, un temps d'application plus long peut être nécessaire.

### OUTILS :

- Brosse de détachage
- Table de détachage avec dispositif d'aspiration
- Brosse de détachage
- Spatule de détachage
- Pistolet à ultrasons

### POST-TRAITEMENT :

Pour augmenter le pouvoir dissolution, il faut réhumidifier la tache plus fréquemment et travailler en tapotant la tache avec une brosse.

**Rincez à l'eau.**

# SPOTTING



### ASTUCE :

En cas de taches protéiniques très incrustées, nous recommandons l'utilisation de Lipasol L.

### ATTENTION :

Le V2 n'est compatible qu'avec le perchloréthylène et ne peut être utilisé en combinaison avec d'autres solvants.

Pour les textiles délicats, les teintures et les impressions sensibles, nous recommandons de faire un test sur un ourlet au préalable.

Ne pas mélanger les agents de détachage.



### MAX. TEMPS DE STOCKAGE :

24 mois



### STOCKAGE :

Voir fiche de données de sécurité et fiche technique



### ÉCOLOGIE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

**V 2** remplit les conditions de biodégradabilité telles que définies dans le règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents.

### Tableau de Détachage

Nature des Taches	Solvants		
	1	2	3
albumine	•	•	•
bière	•	•	•
cacao	•	•	•
café	•	•	•
cambouis	•	•	•
chocolat	•	•	•
cirage	•	•	•
coca cola	•	•	•
colle	•	•	•
concentré de tomates	•	•	•
crème	•	•	•
encres	•	•	•
encres à tampon	•	•	•
fruit	•	•	•
glace	•	•	•
grudron	•	•	•
graisse	•	•	•
huile	•	•	•
huile	•	•	•
jus de fruit	•	•	•
résidus alimentaires	•	•	•
résine	•	•	•
rouge à lèvres	•	•	•
salesses pigmentaires	•	•	•
sang	•	•	•
stylo à bille	•	•	•
tabac	•	•	•
thé	•	•	•
transpiration	•	•	•
urines	•	•	•
vernis à ongles	•	•	•

SEITZ GmbH  
Güterbergstr. 1-3  
65830 Kriftel  
Tel. +49 (0) 6122-99 48-0  
Fax +49 (0) 6122-99 48-99  
E-Mail: seitz@seitz24.com  
www.seitz24.com

V 2 fait partie de l'assortiment de 3 détachants V 1 - 3



Les informations fournies dans cette brochure sont données à titre d'information et n'engage pas notre responsabilité. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à notre fiche de données de sécurité.

LE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.