



## LANADOL AVANT

**Produit spécial protégeant les teintés et les fibres pour éliminer la graisse des parties très souillées. Utilisation par application directe avant le nettoyage à l'eau selon le procédé LANADOL.**

**Encore plus efficace – grâce à la nouvelle formule d'efficacité à froid.**

### Propriétés

- LANADOL AVANT est un prédétachant très efficace pour l'élimination des taches d'huile et de graisse.
- Grâce à la nouvelle formule d'efficacité à froid, LANADOL AVANT est encore plus puissant quant à l'élimination de taches tenaces de graisse, d'huile et de pigment.
- Des effets tensioactifs encore améliorés et des apprêts protégeant les fibres.
- LANADOL AVANT protège efficacement les teintés et les fibres et se prête au prédétachage des textiles fragiles.
- LANADOL AVANT a été optimisé en vue d'une élimination de la graisse dans la plage de température située entre 10 et 40 °C.
- LANADOL AVANT produit très peu de mousse et peut être utilisé pour éliminer la graisse.
- LANADOL AVANT peut être dosé dans le bain de lavage du nettoyage à l'eau, du lavage de la laine et du lavage du linge délicat;
- LANADOL AVANT possède un excellent pouvoir d'absorption des pigments et réduit le risque de grisage.

### Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide limpide incolore
Densité:	1,0 g/ml
Viscosité:	70 – 100 mPas (20 °C)
Valeur pH:	7.5 - 8.5
Solubilité:	Soluble dans l'eau
Point d'inflammation:	> 90 °C (194°F)

## Utilisation

---

Appliquer par prébrossage le produit LANADOL AVANT sur les parties très souillées avec de l'huile ou de la graisse.

Au bout d'un temps d'action d'env. 10 min. effectuer le nettoyage à l'eau selon le procédé LANADOL.

LANADOL AVANT peut être ajouté à un dosage de 3 à 5 g/l dans le bain de pré lavage pour l'élimination de graisse.

Pour de plus amples informations, consulter la brochure Kreussler n° 25 « LANADOL – Le nettoyage à l'eau dans la pratique ».

### **Note:**

Dans le cas de textiles aux teintes très intenses, aux couleurs à forts contrastes ou aux teintes susceptibles d'être peu solides, réaliser un essai sur l'ourlet avant le traitement.

## Usage et stockage

---

Fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

A des températures inférieures à + 5 °C, LANADOL AVANT devient très visqueux. Il convient donc de réchauffer le produit à +15 °C au moins.

Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans des récipients fermés. Stocker le produit au sec.

---

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.